

Guía de encendido del equipamiento

Aula 3.12



Si quieres visualizarlo en formato digital, escanea este código QR y se te descargará en el móvil

Guía para encendido de equipo – aula 3.12

Siga la siguiente secuencia para encender el equipamiento

1



1. Apretamos el botón gris para acceder al botón de corriente

2

2. Encendemos el botón rojo para darle corriente



3. Encendemos el ordenador pulsando el botón de encendido del Pc.

3



Guía para encendido de medios – aula 3.12

Siga la siguiente secuencia para encender el equipamiento

4



4. Encendemos el micrófono poniendo el interruptor en ON

5

5. Pulsamos el botón de encendido para arrancar el proyector



6



6. La webcam motorizada tiene encendido automático

Guía para encendido de medios – aula 3.12

Siga la siguiente secuencia para encender el equipamiento

7



7A. Para conectar un portátil solo tienes que enchufar el hdmi en el conector que hay en la mesa



7B. Después hay que coger el mando pequeño negro y pulsar el botón de las flechas señalando al monitor, de esta forma se visualizará la imagen del portátil en el proyector


Encuadres configurados cámaras motorizadas PTZ



Presione Preset (p) + Número en el mando a distancia


Enfoque mesa del profesor

(P) + 1




Enfoque Pizarra

(P) + 2





Enfoque General

(P) + 3



Enfoque zona de proyección

(P) + 4



Además se pueden cambiar los enfoques utilizando los atajos de teclado. Por ejemplo: pulsando ALT + 1 se cambia al enfoque 1 (mesa profesor), ALT + 2 al enfoque 2 (Pizarra) y así sucesivamente